

# Электрическая плитка

Инструкция по эксплуатации

RU



**SENCOR®**

SCP 1500

SCP 2250

SCP 2251

Перед первым применением этого прибора, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с содержанием инструкции по эксплуатации, а то и в случае, если Вы знакомы с применением электроприборов подобного типа. Прибором пользуйтесь только в соответствии с описанием этой инструкции по эксплуатации. Инструкцию по эксплуатации следует хранить.

Минимально на время срока гарантии рекомендуем сохранить оригинальный транспортный картон, упаковочный материал, кассовый ордер и гарантийный талон. В случае перевозки упакуйте изделие снова в оригиналную коробку от производителя.

# Электрическая плитка

SCP 1500, SCP 2250, SCP 2251

## Правила по безопасности

### Внимательно прочитайте и сохраните для дальнейшего использования

Во время использования электрических приборов необходимо соблюдать основные правила по безопасности, включая следующие:

- Этот электроприбор не предназначен для лиц (включая детей) с пониженной физической, чувственной или духовной способностью, или лиц с ограниченным опытом и знаниями, в случае, если они не находятся под специальным надзором или им указаны инструкции включающие использование этого электроприбора лицом ответственным за его безопасность.
- Следите за детьми, чтобы они не играли с электроприбором.
- Перед присоединением прибора к сетевой розетке убедитесь в том, что напряжение указанное на щитке прибора соответствует напряжению Вашей электрической сети.
- Никогда не пользуйтесь прибором в непосредственной близости ванны, душа или бассейна.
- Электроплитку не помещайте на подоконник или нестабильные поверхности. Прибор всегда ставьте только на стабильную, ровную, сухую и жаростойкую поверхность. По всем сторонам прибора должен быть оставлен свободный простор не меньше 5 см, так как во время использования прибора происходит нагревание его поверхности.
- Во избежание повреждения, не включайте прибор без посуды на плитке.
- Этот электроприбор не должен находиться под посудочным шкафом.
- Перед перемещением прибора оставьте его полностью остыть.
- Обязательно убедитесь в том, что кухонная посуда стоит по середине плитки и рукоятки в безопасном положении, так чтобы невозможно было ее задеть и перевернуть.
- Если во время приготовления используете растительное масло или жир, то во избежание их перегрева, не оставляйте прибор включенным без надзора и соблюдайте повышенную осторожность.
- После окончания варки, поверните регулятором для установки температуры в положение «min». Извлеките сетевой провод из розетки. В присутствии детей не оставляйте прибор без надзора!
- Не помещайте и не пользуйтесь прибором вблизи горючих материалов, как напр., занавесок, это могло бы привести к пожару.
- Убедитесь в том, что сетевой провод и вилка сетевого провода не могут попасть в контакт с водой или влажностью.
- На прибор не брызгайте водой или другой жидкостью.
- Прибор предназначен для домашнего использования. Не используйте его в промышленной среде или вне дома!



Предупреждение! Горячая поверхность! Во время работы прибора происходит нагревание его поверхности. Во избежание ожога следите за тем, чтобы Ваша кожа не попала в контакт с горячей поверхностью! После использования обязательно отсоедините сетевой провод от розетки эл. напряжения, а перед началом какой либо манипуляции с прибором оставьте его сначала остыть, так как и после выключения остается его поверхность еще какое то время горячая.

- В близости прибора не пользуйтесь аэрозольным баллоном.
- Если прибором пользуетесь в близости детей, соблюдайте повышенную осторожность и место для установки выберите так, чтобы оно находилось вне предела их досягаемости.
- Если прибором не будете пользоваться, оставляете его без присмотра, перед его очисткой или перемещением, обязательно отсоедините его от розетки эл. сети.
- Никогда не ставьте прибор на варочную плиту, или непосредственно в ее близости. Прибор не помещайте в близости открытого огня, приборов или оснащений, являющимися источниками тепла.
- Не пользуйтесь поврежденной плиткой, плиткой с поврежденным сетевым проводом, или поврежденной вилкой сетевого провода.
- Ни в коем случае не проводите ремонт прибора сами. Не проводите на приборе какие либо изменения, так как это может привести к получению травмы от удара эл. током! Все ремонтные работы и настройку этого прибора доверьте специализированной фирме/сервисному центру. Любое вмешательство в конструкцию прибора во время действия срока гарантии может привести к риску потери потребителем права на гарантийный ремонт.

# Электрическая плитка

SCP 1500, SCP 2250, SCP 2251

RU

- В случае повреждения сетевого провода, его замену поручите специализированной фирме/сервисному центру. Электроприбором с поврежденным сетевым проводом/вилкой сетевого провода запрещено пользоваться.
- Не ложите сетевой провод прибора в близости горячих поверхностей, или возле острых предметов. На сетевой провод не ложите тяжелые предметы. Провод положите так, чтобы на него невозможно было наступить или зацепиться ногой. Следите за тем, чтобы сетевой провод не висел через край стола или не прикасался к горячей поверхности.
- Не отсоединяйте прибор от сетевой розетки выдергиванием за сетевой провод, так как это может привести к повреждению сетевого провода/сетевой розетки. Провод от розетки следует отсоединять осторожно за вилку сетевого провода.
- Не пользуйтесь прибором для других целей кроме тех, для которых он предназначен.

## Использование прибора

- Выберите подходящее место вблизи электрической розетки.
- Когда установите прибор в стабильное положение убедитесь в том, что регулятор температуры находится в положении «*min*».
- Во время первого использования прибора может появиться слабый дым. Такое явление является нормальным и через короткое время дым исчезнет.
- Перед включением прибора убедитесь в том, что на конфорке плитки нет чужих элементов, как напр., воды, продуктов, и т.п.
- Теперь плитка готова к применению.
- Для обеспечения хорошего контакта с конфоркой плитки обязательно используйте посуду с ровным дном.
- Конфорка имеет несколько ступеней установки температуры. Для легкой варки и обогрева используйте более низкие ступени: от «*min*» до 3. Для кипения используйте ступени от 4 до «*max*».
- Конфорки плитки конструированы так, что после выключения на короткое время в них остается еще остаточное тепло, которое можно использовать для поддержания температуры продуктов в посуде.
- После присоединения прибора к розетке эл. тока и установки необходимой температуры происходит его нагревание! Не прикасайтесь к горячим деталям!
- **Для выключения прибора поверните регулятором температуры на «*min*» и отсоедините сетевой провод от розетки электрического тока.**

## Уход и очистка

- Перед очисткой прибор выключите и отсоедините его от розетки эл. сети.
- Для очистки прибора используйте тряпку увлажненную в слабом растворе моющего средства. Никогда не погружайте прибор в воду, или другие жидкости!
- Для очистки прибора не пользуйтесь растворителями или разбавителями, или абразивными моющими средствами, так как они могут повредить поверхность прибора.
- При сильном загрязнении рекомендуем использовать крем-моющее средство, которое не повредит и не поцарапает поверхность прибора.
- Продукты, которые попали на конфорку плитки, рекомендуем удалить влажной тряпкой еще когда конфорка теплая, но негорячая.
- Для очистки металлических деталей рекомендуем использовать моющие средства предназначенные для металлических поверхностей. Соблюдайте рекомендации производителя указанные на очистители.
- Если прибором не будете пользоваться, уложите его на сухое место вне досягаемости детей. Для хранения прибора можете использовать его транспортную коробку.

# Электрическая плитка

SCP 1500, SCP 2250, SCP 2251

## Технические характеристики

SCP 1500

230 V ~ 50 Hz, 1500 W

SCP 2250 / SCP 2251

230 V ~ 50 Hz, 2250 W

## ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННОГО УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Упаковочный материал необходимо утилизировать только в специально отведенных местах для сбора мусора.

## ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Данное обозначение на изделии или на оригинальной документации к нему означает, что отработавшее электрическое и электронное оборудование не следует выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Следует передать его в специализированные центры сбора отходов для утилизации и повторной переработки. Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза отработавшие изделия можно вернуть по месту приобретения при покупке аналогичного нового продукта. Правильная утилизация данного изделия позволит сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить вредное воздействие на окружающую среду. Дополнительную информацию можно получить, обратившись в местную информационную службу или в центр сбора и утилизации отходов. В соответствии с местным законодательством, неправильная утилизация отходов данного типа может повлечь за собой наложение штрафа.

### Для предприятий стран ЕС

Для получения информации о правильной утилизации электрического или электронного оборудования обратитесь в пункт розничной или оптовой продажи.

### Утилизация оборудования в других странах, не входящих в состав ЕС

Данный символ действителен на территории Европейского Союза. Для получения информации об утилизации данного продукта обратитесь в местную справочную службу или по месту его приобретения.



Данное изделие соответствует требованиям ЕС по электромагнитной совместимости и электробезопасности.

Мы оставляем за собой право изменять текст руководства, конструкцию или технические характеристики изделий без предварительного уведомления.