

SENCOR

SWS 10

Termometr z sondą przewodową i zasilaniem solarnym

Termometr z sondą przewodową jest przeznaczony do mierzenia temperatury wewnętrznej i zewnętrznej. Sonda przewodowa ma długość ok. 1.5 m. Kabel sondy przewodowej należy przesunąć przez okno, a jego koniec zabezpieczyć przed ruchami mechanicznymi, aby nie doszło do jego urwania pod wpływem oddziaływania wiatru. Podczas przesuwania kabla przez okno nie należy go prowadzić w miejscach, gdzie znajduje się system zamykania. W celu umieszczenia kabla należy wybrać rzadko otwierane okno. W przeciwnym wypadku na skutek częstego otwierania może dojść do uszkodzenia kabla. Nigdy nie przedłużaj kabla, ponieważ mogłoby w ten sposób dojść do zakłócenia dokładności pomiarów. Sonda nie jest na końcu kabla wodoszczelna. Nigdy nie narażaj jej na działanie ciągłego deszczu ani nie zanurzaj jej w wodzie lub innych cieczach.

I, Główne funkcje

- Do dyspozycji jest 6 przycisków z następującymi funkcjami: UP (W górę), DOWN (W dół), TIME (Czas), ALM (Budzik), MAX/MIN, SNZ (Ponowne budzenie).
- Pokazywanie czasu, dnia, roku, tygodnia.
- Funkcja budzika i ponownego budzenia.
- Temperatura wewnętrzna i zewnętrzna.
- Wskaźnik tendencji rozwoju temperatury wewnętrznej i zewnętrznej.
- Możliwość wyboru °C/°F.
- Możliwość wyboru formatu 12/24 godzin.
- Zakres temperatury wewnętrznej: -10 °C – 60 °C, +/-1,5°C
- Zakres temperatury zewnętrznej: -50 °C – 70 °C, +/-1,5°C
- Zapis temperatury maksymalnej/minimalnej.
- Tendencja rozwoju temperatury
- Ostrzeżenie przed gołoledzią
- Wyświetlacz podświetlony na zielono
- Zasilanie: 2 X 1,5 V typ AAA i ogniwo solarne
- Długość sondy przewodowej 1,50 m
- Wymiary (w x sz x gł): 133 x 80 x 60 mm
- Ciężar: 140 g

II, WŁĄCZANIE ZASILANIA I RESET

- Po włączeniu zasilania lub zresetowaniu urządzenia na wyświetlaczu LCD pojawią się na 3 sekundy wszystkie dane, uruchamia po sygnale dźwiękowym normalny tryb i pokazuje temperaturę.
- Wyjściowe ustawienia kalendarza to 00:00 January 1, 2010 (1 stycznia 2010).
- Wyjściowe ustawienia jednostek temperatury to stopnie Celsjusza °C. Wyjściowe ustawienia formatu czasu to 24Hr (24 godziny).

III, FUNKCJE PRZYCISKÓW

3.1 Do dyspozycji jest 6 przycisków z następującymi funkcjami: TIME, ALM, DOWN, UP, SNZ i MAX/MIN

FUNKCJE CZYNNOŚĆ		TIME (Czas)	ALM (Budzik)	DOWN (W dół)	UP (W górę)	SNZ (Ponowne budzenie)	MAX/MIN
Tryb standardowy	Wciśnięcie	Przełączanie wskazań czasu i dnia	Przełączanie na tryb pokazywania budzika	Przełączanie °C/°F	Przełączanie wskazań sekund/tygodnia	Włączanie podświetlenia	Pokazywanie wartości max./min.
	Przytrzymanie	Uruchamianie ustawień czasu	Uruchamianie ustawień budzika	Włączanie ikony Snow (Gołoledź)	----		Usuwanie zapisu o temperaturze max./min.
Ustawianie czasu	Wciśnięcie	Potwierdzanie ustawień	----	1 krok do tyłu	1 krok do przodu	----	----
	Przytrzymanie	----	----	8 kroków na sekundę do tyłu	8 kroków na sekundę do przodu	----	----
Ustawienia budzika	Wciśnięcie	----	Potwierdzanie ustawień budzika	1 krok do tyłu	1 krok do przodu	----	----
	Przytrzymanie	----	----	8 kroków na sekundę do tyłu	8 kroków na sekundę do przodu	----	----

Normalny tryb

- Aby przełączyć wskazania czasu i daty, wciśnij przycisk „TIME“.
- Przytrzymaj przycisk TIME wciśnięty na 2 sekundy, aby uruchomić ustawienia czasu.
- Aby przełączyć na wskazania budzika, wciśnij przycisk ALARM.
- Aby uruchomić ustawienia budzika, przytrzymaj przycisk ALARM.
- Aby przełączać pomiędzy stopniami C/F, wciśnij przycisk DOWN.
- Aby włączyć ikonę gołoledzi, przytrzymaj przycisk DOWN.
- Aby uruchomić budzik, wciśnij w trybie wskazań budzika przycisk UP.
- Podczas dzwonienia budzika wciśnij przycisk SNZ, aby uruchomić funkcję ponownego budzenia.
- Aby pokazać wartości max./min. temperatury wewnętrznej/zewnętrznej, wciśnij przycisk MAX/MIN.
- Aby usunąć wskazania temperatury wewnętrznej/zewnętrznej, przytrzymaj wciśnięty przycisk MAX/MIN.

3.2 Ustawianie czasu

- Przytrzymaj przycisk TIME wciśnięty na 2 sekundy, aby uruchomić ustawienia czasu.
- Pole ustawień zacznie pulsować.
- Ustawienia: wybór 12/24 sekunda godzina minuta rok miesiąc dzień zakończyć.
- Wciśnij jeden raz przycisk UP, aby przesunąć ustawienia o 1 krok do przodu; przytrzymaj ten przycisk na 2 sekundy, aby przesuwać się do przodu z prędkością 8 kroków na sekundę.
- Wciśnij jeden raz przycisk DOWN/CF, aby przesunąć ustawienia o 1 krok do tyłu; przytrzymaj ten przycisk na 2 sekundy, aby przesuwać się do tyłu z prędkością 8 kroków na sekundę.
- Aby potwierdzić, wciśnij przycisk TIME.

3.3 Ustawienia budzika

- Przytrzymaj wciśnięty na 2 sekundy przycisk ALARM, aby uruchomić tryb ustawień budzika.
- Pole ustawień zacznie pulsować.
- Kolejność ustawień: Godzina → minuta
- Wciśnij jeden raz przycisk UP, aby przesunąć ustawienia o 1 krok do przodu; przytrzymaj ten

- przycisk na 2 sekundy, aby przesuwać się do przodu z prędkością 8 kroków na sekundę.
- Wciśnij jeden raz przycisk DOWN/CF, aby przesunąć ustawienia o 1 krok do tyłu; przytrzymaj ten przycisk na 2 sekundy, aby przesuwać się do tyłu z prędkością 8 kroków na sekundę.
- Aby potwierdzić, wciśnij przycisk ALARM.
- Jeśli w ciągu 20 sekund nie wykonasz żadnej operacji, budzik się automatycznie wyłączy i dojdzie do odnowienia trybu pokazywania czasu. Ustawione dane zostaną automatycznie zapisane.
- Aby włączyć/wyłączyć budzik, wciśnij w trybie wskazań budzika przycisk UP.
- Podczas dzwonienia budzika wciśnij przycisk SNZ, aby uruchomić funkcję ponownego budzenia. Budzik będzie dzwonić co 5 minut.

3.4 Funkcja budzika

- Budzik będzie dzwonić przez 2 minuty w następujący sposób:
 - a. 0 – 10 sekund: jeden sygnał dźwiękowy na sekundę,
 - b. 10 – 20 sekund: dwa sygnały dźwiękowe na sekundę,
 - c. 20 – 30 sekund: cztery sygnały dźwiękowe na sekundę,
 - d. po 30 sekundach: ciągły sygnał dźwiękowy.

Podczas dzwonienia możesz poprzez wciśnięcie przycisku SNOOZE uruchomić na 5 minut tryb powtórnego budzenia; natomiast poprzez wciśnięcie dowolnego przycisku możesz zakończyć budzenie.

3.5 Funkcja ostrzegania przed gołoledzią

W trybie wskazań czasu przytrzymaj na 2 sekundy przycisk DOWN, aby włączyć/wyłączyć funkcję ostrzegania przed gołoledzią (snow alert). Jeśli funkcja ostrzegania przed opadami śniegu jest włączona, a temperatura waha się w zakresie -1°C do -4°C , zabrzmi sygnał dźwiękowy i zacznie pulsować ikona SNOW (Gołoledź).

Uwaga:

Zakryj rękojma zasilanie solarne, następnie wciśnij dowolny przycisk i włóż baterie.

(Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego ostrzeżenia).

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.



UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych zakładów odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwa

likwidacja odpadów. Szczegółowych informacji udziela Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy

o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.